



ELECmarketing

Changeover

Model: EMCO02

www.elecmarketing.ir | Changeover Parameter

پارامتر های کارت چنج اور - ورژن v1.53

کد	شرح	پیش فرض	واحد	حداقل	حداکثر	وضعیت	کد خطا
P1	وضعیت حفاظت ولتاژ برق شهر	0	—	0	1	غیر فعال : 0	
						فعال : 1	
P2	عملکرد حفاظت ولتاژ برق شهر	0	—	0	0	آلارم : 0	
P3	حداقل ولتاژ حفاظت برق شهر	185	V	180	200		
P4	حداکثر ولتاژ حفاظت برق شهر	260	V	220	280		
P5	زمان تاخیر در ارور ولتاژ برق شهر	3	Sec	3	60		
P6	زمان تاخیر در خارج شدن ارور ولتاژ شهر	3	Sec	3	60		
P7	زمان تاخیر در وصل رله برق شهر	5	Sec	2	60		
P8	وضعیت حفاظت ولتاژ برق دیزل	0	—	0	1	غیر فعال : 0	
						فعال : 1	
P9	عملکرد حفاظت ولتاژ دیزل	0	—	0	0	آلارم : 0	
P10	حداقل ولتاژ حفاظت دیزل	185	V	180	200		
P11	حداکثر ولتاژ حفاظت دیزل	260	V	200	280		
P12	زمان تاخیر در ارور ولتاژ دیزل	3	Sec	3	60		
P13	زمان تاخیر در خارج شدن ارور ولتاژ دیزل	3	Sec	3	60		
P14	زمان تاخیر در وصل رله دیزل	5	Sec	2	60		



کد خطا	وضعیت	حداکثر	حداقل	واحد	پیش فرض	شرح	کد
		60	0	Sec	5	زمان تاخیر در قطع رله دیزل	P15
	غیر فعال : 0	1	0	—	1	وضعیت بازر کی پد	P16
	فعال : 1						
	غیر فعال : 0	1	0	—	1	فعال کردن آلارم هشدار	P17
	فعال : 1						
	دائم : 0	999	0	Sec	30	زمان آلارم هشدار خطا	P18
		+99	-99	V	0	کالیبره ولتاژ برق شهر	P19
		+99	-99	V	0	کالیبره ولتاژ برق دیزل	P20
		10	1	—	5	شدت روشنایی پنل	P21
	ریستارت : 1	2	0	—	0	ریست فکتوری	P22
	ریست فکتوری : 2						

جدول واحد ها

واحد	توضیحات	
Sec	ثانیه : واحدی از زمان و با علامت s یا Sec نمایش داده می شود	
Min	دقیقه: واحدی از زمان و با علامت min نمایش داده می شود	
hr	ساعت : واحدی از زمان و با علامت hr نمایش داده می شود	
A	آمپر : واحد اندازه گیری جریان الکتریکی	
V	واحد نمایش ولتاژ می باشد	

